
よくわかる！カラリオガイド

テレプリパ 簡単ガイド

SHARP AQUOS用



このマニュアルは以下の機種に対応しています。
EP-904F EP-904A EP-903F EP-903A
※このマニュアルでは、EP-903F を例に説明しています。

NPD4345-01

Contents 目次

テレプリパとは？……3
テレプリパの準備……4
印刷しよう ケータイ・デジカメ写真をテレプリパ…6
テレプリパできる用紙は？……8
付録……9

対応プリンター

EP-904F/EP-904A/EP-903F/EP-903A

対応デジタルテレビ

以下は2011年8月現在の情報です。
詳細は、エプソンのホームページでご確認ください。
<http://www.epson.jp/support/>

商品名

AQUOS　LVシリーズ
AQUOS　LXシリーズ
AQUOS　Dシリーズ
AQUOS　DXシリーズ
AQUOS　Gシリーズ
AQUOS　Rシリーズ

テレプリパとは？

デジタルテレビとプリンターを接続して、テレビのリモコン操作でパッとプリントする機能です。

テレビで楽しむ「ケータイ・デジカメ写真」

携帯電話やデジカメで撮った写真をテレビの大画面に映して、みんなでワイワイ写真観賞が楽しめます。また、写真を一覧表示にして、プリントする写真を選択することができます。

※ お使いの携帯電話やデジカメがIrSS™通信機能に対応している必要があります。詳細は、デジタルテレビに添付のマニュアルをご覧ください。



写真をスライドショーなどにして、
大画面で楽しむことができます。

テレプリパの準備

デジタルテレビとプリンターをホームネットワーク環境に接続します。

ステップ1 必要な機器を準備しましょう。

テレプリパを楽しむには、ホームネットワーク環境に接続するための機器が必要です。

テレプリパをカンタンに始めたい人にオススメ！

有線LAN環境でテレプリパを楽しむ。

- **テレプリパ対応デジタルテレビ**
  （対応テレビは「対応デジタルテレビ」（2ページ）をご覧ください。）
- **インターネット接続機器**
  （ADSLモデム、光終端装置、ケーブルモデムなど）
  契約した回線によって機器が異なります。
- **ブロードバンドルーターまたはハブ**
  インターネット接続機器（ADSLモデム、光終端装置、ケーブルモデムなど）にルーター機能が付いているか確認します。
  ルーター機能が付いていないときはブロードバンドルーターを用意します。インターネット接続機器にルーター機能が付いているときは、有線LANコネクターが複数あるか確認します。有線LANコネクターが複数ないときはハブを用意します。
- **LANケーブル**
  インターネットに接続する機器の台数分必要です。

部屋をスッキリさせたい人にオススメ！


無線LAN環境でテレプリパを楽しむ。


- **テレプリパ対応デジタルテレビ**
  （対応テレビは「対応デジタルテレビ」（2ページ）をご覧ください。）
- **インターネット接続機器**
  （ADSLモデム、光終端装置、ケーブルモデムなど）
  契約した回線によって機器が異なります。
- **LANケーブル**
  インターネット接続機器とアクセスポイントの接続、デジタルテレビとEthernetコンバーターの接続に必要です。
- **アクセスポイント**
  無線機器間の通信を中継する装置です。
  インターネット接続機器（ADSLモデム、光終端装置、ケーブルモデムなど）にルーター機能が付いているか確認して、ルーター機能が付いていないときはブロードバンドルーター機能付きのアクセスポイントを用意します。
- **Ethernetコンバーター**
  デジタルテレビを無線通信させるために必要な機器です。
  （プリンターのみ無線通信させて、デジタルテレビを有線接続させるときは不要です）

※インターネット環境をお持ちでない方は、事前にブロードバンド回線契約とプロバイダー契約をしていただく必要があります。
ブロードバンドルーター機能付き（定額制）での契約をお勧めします。

ステップ2 デジタルテレビとプリンターを接続しましょう。

必要な機器・環境が整ったら、デジタルテレビとプリンターを接続します。






ステップ3 デジタルテレビとプリンターのネットワーク設定をしましょう。

有線LAN環境でテレプリパを楽しむ

通常は、家庭用ブロードバンドルーターのDHCP機能により、デジタルテレビとプリンターをLANケーブルを使ってネットワーク環境に接続するだけでお使いになれます。

※ 認識に時間がかかるときは、TCP/IPの情報を再取得します。



参考 手動でネットワークを設定する場合は、プリンターのネットワーク基本設定の以下の項目を手動で設定してください。

- プリンターのIPアドレス
- サブネットマスクのアドレス
- デフォルトゲートウェイアドレス
- プライマリーDNSサーバーアドレス
- セカンダリーDNSサーバーアドレス
- プロキシサーバー

詳細は『ネットワークガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

無線LAN環境でテレプリパを楽しむ

プリンター本体の操作パネルで無線LANの設定を行ってください。詳細は『ネットワークガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

プリンター本体の【セットアップ】ボタンを押して、セットアップモードにし［ネットワーク設定］－［無線LAN設定］－［シンプル設定ウィザード］（EP-904シリーズは［手動設定］）を選択します。

EP-903シリーズの場合　EP-904シリーズの場合



以上でデジタルテレビとプリンターの接続は完了です。

印刷しよう


ケータイ・デジカメ写真をテレプリパ

携帯電話やデジカメで撮影した写真をデジタルテレビに赤外線(IrSS™通信機能)で送信して、テレビ画面で確認しながら印刷できます(お使いの携帯電話やデジカメがIrSS™通信機能に対応している必要があります。対応機器の詳細は、デジタルテレビに添付のマニュアルをご覧ください)。

写真データの転送

❶ デジタルテレビのリモコンの【入力切換】ボタンを押します。

❷ 「IrSS」を選択して【決定】ボタンを押します。



❸ 携帯電話またはデジカメから写真データを転送します。
データの転送方法は携帯電話やデジカメに添付のマニュアルをご覧ください。

❹ テレビの画面に写真が表示されたら、【決定】ボタンを押します。


写真の印刷

❶ 印刷設定画面でプリンターを選択します。
印刷設定画面の[プリンタ選択]が選択されていることを確認して【決定】ボタンを押します。




参考

- 接続されているプリンターが 1 台のみのときは、プリンター名(EPSONXXXXXX、XXXXXXはプリンターのMacアドレス下6桁)が表示されていることを確認して手順 ❸ へ進みます。
- 下記の画面が表示されたときは、[する]を選択して【決定】ボタンを押してください。




❷ 印刷するプリンターを選択して【決定】ボタンを押します。




参考 プリンター名は、EPSONXXXXXXと表示されます。XXXXXXにはプリンターのMacアドレスの下6桁が表示されます。プリンターのMacアドレスは、操作パネルやネットワークステータスシートで確認できます。詳細は『ネットワークガイド』(電子マニュアル)－「ネットワーク接続の確認」－「ネットワーク情報の確認(ステータスシートの印刷)」をご覧ください。

❸ テレビリモコンの【△】または【▽】ボタンで[用紙サイズ]を選択して【決定】ボタンを押します。




❹ 用紙サイズを選択して【決定】ボタンを押します。



❺ [用紙タイプ]と[ふちなし印刷]も手順 ❸ ～ ❹と同様に設定します。

❻ 【△】または【▽】ボタンで[印刷実行]を選択して【決定】ボタンを押すと、印刷が始まります。



テレプリパできる用紙は

デジタルテレビで選択する用紙の種類と使用可能な印刷用紙の組み合わせは以下の通りです。

使用可能な用紙の仕様については、プリンターに添付のマニュアルをご覧ください。

デジタルテレビから選択する用紙種類		プリンターにセットする用紙（使用可能な用紙）
用紙タイプ	用紙サイズ	
フォト用紙	L判 2L判 A4	写真用紙＜光沢＞ 写真用紙エントリー＜光沢＞
	L判 ハガキ 2L判 A4	写真用紙＜絹目調＞
コート紙 ※1	A4	フォトマット紙
	ハガキ	郵便ハガキ(インクジェット紙) ※2
普通紙 ※1	A4	両面上質普通紙＜再生紙＞ 市販の事務用普通紙／コピー用紙 ※3
	ハガキ	郵便ハガキ ※2

※1：[ふちあり]選択時に設定できます。
※2：郵便事業株式会社製
※3：坪量64～90g/m^2、厚さ0.08～0.11mmの範囲のものをご使用ください。再生紙は、紙質によってにじむことがあります。

参考 プリンター設定画面で表示される用紙が印刷可能な用紙になります。

ファームウェアをアップデートする

ファームウェアとは、プリンターやプリントアダプターを制御するために、本体内部に組み込まれたソフトウェアのことです。プリンター設定画面からダウンロードすることにより、最新のファームウェアにアップデートすることができます。最新ファームウェアでのご利用をお勧めいたします。

※ファームウェアをアップデートするには、インターネット環境に接続されている必要があります。

ファームウェアのアップデートを行うには、デジタルテレビの画面上にプリンター設定画面を表示します。

❶ デジタルテレビのリモコンの【AQUOS.jp】ボタンを押します。

❷ 表示されたメニューで[インターネット]を選択すると、ブラウザが起動して以下のAQUOS.jp画面が表示されます。



参考 AQUOS.jp画面が表示されないときは、デジタルテレビに添付のマニュアルをご覧ください。

❸ リモコンの【黄】ボタンを押します。

❹ 【◁】または【▷】ボタンで[アドレスの入力]を選択して【決定】ボタンを押します。



❺ [アドレスの入力]画面のアドレス入力欄が選択されていることを確認して【決定】ボタンを押します。




❻ プリンターのIPアドレスを入力します。


参考 プリンターのIPアドレスは、プリンターの操作パネルを操作して表示するネットワーク情報確認画面で確認できます。
確認方法は、『ネットワークガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。
① 【セットアップ】を選択します。
② 【▷】を押して、【ネットワーク設定】を押します。
③ 【▷】を押して、【ネットワーク情報確認】を押します。
④ 表示された画面のIPアドレス欄に表示されているのがプリンターのIPアドレスです。

(入力例)
192.168.85.1を入力する場合

❶ 【△】または【▽】ボタンを押して[英数半角]を選択し、【◁】または【▷】ボタンで[数字]を選択して【決定】ボタンを押します。




❷ IPアドレス最初の3桁(入力例では192)を入力します。
【◁】または【▷】ボタンで数字を選択して【決定】ボタンを押して入力します。




❸ 次に【△】または【▽】ボタンを押して[記号半角]を選択し、【◁】または【▷】ボタンで[@.,:]を選択して【決定】ボタンを押します。



❹ [.]を選択して【決定】ボタンを押します。



❺ 手順❶〜手順❹を繰り返してIPアドレスを入力し、入力し終わったらリモコンの【黄】ボタンを押します。



❼ [アドレスの入力]画面にIPアドレスが入力されたことを確認して、【△】または【▽】ボタンを押して[開く]を選択して【決定】ボタンを押します。



プリンター設定画面が表示されます。


❽ [ファームウェアアップデート]を選択します。
画面の指示に従ってアップデートを行います。

＜EP-904シリーズの場合＞
メインメニュー画面で[ファームウェアアップデート]を選択してください。




●[メインメニュー]画面

＜EP-903シリーズの場合＞
[メンテナンス]を選択し、[ファームウェアアップデート]を選択します。



●[メインメニュー]画面



●[メンテナンス]画面

❾ アップデートが終了したら、デジタルテレビのリモコンの【終了】ボタンを押します。

ご注意
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わず取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

商標
- IrSS™はInfrared Data Association®の商標です。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

本書に掲載している画面について
本書に掲載しているデジタルテレビの画面は、LC-37GX5のものを使用しています。